



**HEAVY DUTY 72 TEETH  
ADJUSTABLE TORQUE WRENCH  
OPERATION MANUAL**

NO. 3426A  
3436A  
3446A



Enjoy your work

oz-in	in-lb	0.0625
in-lb	in-oz	16
in-lb	kg-cm	1.1519
in-lb	ft-lb	0.083333
in-lb	kg-m	0.011519
in-lb	N-m	0.1130
in-lb	dN-m	1.130
ft-lb	Nm	1.356
ft-lb	kg-m	0.1382
ft-lb	in-lb	12
N-m	dN-m	10
N-m	kg-cm	10.20
N-m	kg-m	0.10197
N-m	in-lb	8.8507
N-m	ft-lb	0.73756
dN-m	in-lb	0.885
dN-m	N-m	0.100
kg-cm	in-lb	0.8681
kg-cm	N-m	0.09807
kg-m	ft-lb	7.236
kg-m	N-m	9.807



Standard Standard Standard Standard Standard Standard  
Standard Standard Standard Standard Standard Standard  
قياسي 標準 标准

KING TONY calibrates each torque wrench at the factory using torque standards according to DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300 - 2010 and certifies it meets the accuracy requirements of specifications DIN ISO 6789:2017 and ASME B107.300 - 2010

KING TONY calibra cada torquimetro en la fábrica usando el estándar de torsión de la norma DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300 - 2010 y lo ha certificado para corresponder los precisos requerimientos de las especificaciones DIN ISO 6789:2017 Y ASME B107.300 - 2010

A KING TONY garante que cada torquimetro industrial de estalo foi calibrado individualmente e que obedece os requisitos de exatidão conforme normas DIN ISO 6789:2017 e ASME B107.300 - 2010

KING TONY contrôle et règle les clés dynamométriques à l'usine suivant les normes DIN ISO 6789:2017 et ASME B107.300 - 2010 Les instruments vérifiés satisfont à la classe de précision DIN ISO 6789:2017 et ASME B107.300 - 2010

Die Kalibrierung jedes KING TONY - Drehmomentschlüssels ist nach DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300 - 2010 durchgeführt. Jeder Drehmomentschlüssel ist mit einem Hersteller-Prüfzertifikat nach DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300 - 2010 ausgerüstet. Das Zertifikat bestätigt, dass die Genauigkeitsanforderungen erfüllt sind.

Завод KING TONY калибрует каждый динамометрический ключ, применяя динамометрические стандарты DIN ISO 6789:2017 и ASME B107.300 - 2010 и удостоверяет, что каждый ключ соответствует требованиям спецификаций DIN ISO 6789:2017 и ASME B107.300 - 2010

Firma KING TONY kalibruje w fabryce wszystkie klucze dynamometryczne stosownie do norm DIN ISO 6789:2017 i ASME B107.300 - 2010 i potwierdza iż spełniają one wymagania dokładności określone w DIN ISO 6789:2017 i ASME B107.300 - 2010

A KING TONY minden egyes nyomatékkulcsot a DIN ISO 6789:2017 és az ASME B107.300 - 2010 sz. szabványokban foglaltak szerint gyárilag kalibrál.

تقوم شركة كنج توني المحدودة بعمل معايرة لجميع مفاتيح العزم المنتجة بمصانعها مستخدمة قياسات العزم القياسية الألمانية و الأمريكية علما بأن شهادات المعايرة المرفقة مع المنتجات مطابقة DIN & ISO 6789:2017 للمواصفات القياسية الألمانية و الأمريكية & ASME B107.300 - 2010

金統立 依據國際標準 DIN ISO 6789:2017 以及 ASME B107.300 - 2010 來校正本公司所生產的每一支扭力扳手以確保其品質及精密度符合上述國際標準之要求。

金統立 依据国际标准 DIN ISO 6789:2017 以及 ASME B107.300 - 2010 來校正本公司所生產的每一支扭力扳手以確保其品質及精密度符合上述國際標準之要求。

Operation Operación Operação Opération Bedienung Инструкция по применению  
Operacja Üzemeltetés تعليمات التشغيل 操作 操作

**Step 1**

- ▶ Unlock ▶ Odbezpiecz ▶ Abrir ▶ Destruvar ▶ Débloquer ▶ Entriegeln ▶ Освободите держатель
- ▶ Lock ▶ Zabezpiecz ▶ Cerrar ▶ Travar ▶ Bloquer ▶ Verriegeln ▶ Замкните держатель
- ▶ Rögzítőcsavart kilazít ▶ حرر أو افتح القفل ▶ 解锁 ▶ 打开
- ▶ Rögzítőcsavart meghúz ▶ أغلق القفل ▶ 上鎖 ▶ 锁紧

**Step 2**

- ▶ Adjust ▶ Ajustar ▶ Ajustar ▶ Calibrer ▶ Einstellen ▶ Отрегулируйте
- ▶ Nastaw żądaną siłę ▶ Nyomatékértéket beállít ▶ اضبط ▶ 扭力設定 ▶ 調整

**Step 3**

- ▶ Align scale ▶ Skálákat összehangol ▶ Aline la escala ▶ Alinhar a escala ▶ Aligner le vernier sur la graduation souhaitée ▶ Einstellwert-Skala ▶ Выровните по «0» ▶ Dobierz skalę
- ▶ Skálákat összehangol ▶ حدد المقاس المراد ضبطه ▶ 調準刻度 ▶ 调准刻度

**Step 4**

- ▶ Lock ▶ Zabezpiecz ▶ Cerrar ▶ Travar ▶ Bloquer ▶ Verriegeln ▶ Замкните держатель
- ▶ Rögzítőcsavart meghúz ▶ أغلق القفل ▶ 上鎖 ▶ 锁紧

**Step 5**

- ▶ Apply torque ▶ Emplear esfuerzo de torsión ▶ Aplicar torque ▶ Appliquer le couple ▶ Einstellwert ▶ Ключ готов к применению ▶ Użyj naciskając równomiernie do momentu kliknięcia ▶ Nyomatékot alkalmaz ▶ ابدأ استخدام العزم المطلوب ▶ 施加扭力 ▶ 施加扭力

**Step 6**

- ▶ Release ▶ Uwolnienie ▶ 釋放歸至最低值 ▶ Liberación ▶ Feszítést felold ▶ 釋放歸至最低值 ▶ Lançamento ▶ ريجح ▶ Remettre à la valeur minimum ▶ Freisetzung ▶ Peniz

