

# Operating Manual

 CAUTION

 PROHIBITION

**Read this manual before use**

 Install into a closed and solid fixture

 this hole was used for hanging ,  
do lock tightly for wider operation  
direction

 Install into a closed and solid fixture

 Take loading off before adjusting.


 The + means the turning direction  
of increase capacity.


 Only press the spring 1~3 cm to  
decrease capacity.

Loosen the screws and fasten the  
ball in a position of rope.

Loading the tool with the closed  
hook.

 Temperature:-10°~50°





Model	Capacity(kg)	Weight(kg)	Travel(m)	Rope Option(mm)	Rope Dia(mm)
SP-101	0.3~0.8	0.49	1.6	Cable	2.5
SP-102	0.6~1.5	0.52	1.6	Cable	2.5
SP-103	1.0~2.0	0.53	1.6	Cable	2.5
SP-104	1.5~3.0	0.76	1.5	Cable	3.2
SP-105	3.0~5.0	0.81	1.5	Cable	3.2
SP-111	0.3~0.8	0.49	1.6	Nylon	2.5
SP-112	0.6~1.5	0.52	1.6	Nylon	2.5
SP-113	1.0~2.0	0.53	1.6	Nylon	2.5
SP-212	0.3~1.2	0.57	1.6	Nylon	4
SP-213	0.8~2.0	0.57	1.6	Nylon	4

# Manuel d'utilisation

 PRECAUTION D'EMPLOI

 INTERDICTION

**Lire attentivement ce manuel  
avant toute utilisation**

 Fixer sur un support solide et sûr.

 Ce trou sert à la suspension. Bien le verrouiller pour large marge de manœuvre.

 Utilisez toujours une seconde chaîne ou un second câble comme sécurité

 Montez la charge avant l'ajustement


 Le + indique le sens pour augmenter la capacité


 Il suffit de presser le ressort 1~3 cm pour réduire la capacité

Desserrez les vis et tendez bien

Montez l'outil avec le crochet fermé

 Temperature : -10°C~50°C





# Bedienungsanleitung

 **Achtung**

 **Verboten**

## bitte lesen Sie dies vor der Anwendung

 Installieren Sie den Federzug an eine geschlossene und solide Befestigungsvorrichtung.

 Dieser Loch ist vorgesehen für das Aufhängen des Federzugs! Bei breitem Arbeitsfeld sollten Sie das Loch nicht zu eng festziehen.

 Der Sicherungsring soll immer mit einem zusätzlichen Seil oder Kette angebunden werden.

 Bei dem Einstellen oder Justieren des Federzugs sollte KEINE Ladung am Federzug hängen.


 Das „+“ in der Drehrichtung bedeutet, dass die Kapazität erhöht werden soll.





 Drücken Sie die Feder um 1 bis 3 cm in angezeigte Richtung, wenn die Kapazität verringert werden soll.

Lösen Sie diese zwei Schrauben und justieren Sie die Länge des Seils je nach Bedarf, anschließend ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

Der geschlossene Haken ist für die anzuhängenden Werkzeuge bzw. Ladung vorgesehen.

 Die Betriebstemperatur: : -10°C~50°C





Model	Capacity(kg)	Weight(kg)	Travel(m)	Rope Option(mm)	Rope Dia(mm)
SP-101	0.3~0.8	0.49	1.6	Cable	2.5
SP-102	0.6~1.5	0.52	1.6	Cable	2.5
SP-103	1.0~2.0	0.53	1.6	Cable	2.5
SP-104	1.5~3.0	0.76	1.5	Cable	3.2
SP-105	3.0~5.0	0.81	1.5	Cable	3.2
SP-111	0.3~0.8	0.49	1.6	Nylon	2.5
SP-112	0.6~1.5	0.52	1.6	Nylon	2.5
SP-113	1.0~2.0	0.53	1.6	Nylon	2.5
SP-212	0.3~1.2	0.57	1.6	Nylon	4
SP-213	0.8~2.0	0.57	1.6	Nylon	4

# Manual de Operaciones

## PRECAUCIÓN



## Leer esto antes de su uso

 Instale en un lugar fijo sólido y cerrado

 Este agujero es usado solamente para colgar el aparato .

 Siempre reforzar con una cadena o soporte secundario.

 Quitar la carga antes de ajustar la balanza.


 El signo + indica la dirección de giro para una mayor capacidad.


 Presionar el resorte 1~3 cm para reducir la capacidad.

Desajustar los dos tornillos y ajustar la longitud de cuerda segun la necesidad de usuario y despues atornillar bien los tornillos.

Realizar la carga con el gancho cerrado.

 Temperatura:-10°~50°





# Manual de Operações

 **Atenção!**

 **Proibido!**

## **Por favor, leia este manual antes de utilizar o produto.**

 Instale o balancim num gancho fechado e firmemente preso.

 Este espaço é usado para pendurar o balancim. Feche-o firmemente para trabalhar com a ferramenta em maior amplitude.

 Sempre trabalhe com um segundo cabo ou corrente de segurança preso ao balancim.

 Ajuste o balancim sem carga alguma.

 O sinal de "+" indica o sentido de torção, no qual se aumenta a capacidade de carga.

 Para reduzir a capacidade de carga, aperte a mola 1 a 3 cm.

Solte os parafusos e aperte a esfera numa posição do cordão.

Pendurando a ferramenta com o gancho fechado.

 Temperatura de trabalho:-10° a 50°

